

# HRT



**Notruf über Notruftaste**  
Wird ausgelöst nach 2 Sekunden drücken (Notruf Beenden 2 Sekunden drücken)

**Navigations-Drehknopf**  
1. Lautstärkenregelung  
2. In Kombination mit der Ein/Aus Taste: Schnellzugriff auf Gruppen, Status und Profile

**Ein/Aus Taste (Mode-Taste)**  
\* Einschalten 1x kurz drücken  
\* Ausschalten so lange gedrückt Halten bis im Display erscheint „Gerät schaltet ab“  
  
**Mit Navi-Drehknopf**  
1x drücken: Ordner / Gruppen  
2x drücken: Auswahl Status

**Sidekey-Taste**  
Wechsel von TMO – DMO-Modus

**Kontextmenü-Tasten**

**PTT-Taste**  
1. Sprechtaete  
2. Kurz drücken = Auswahlbestätigung nach Gruppenwechsel

**Telefontaste grün**  
Gesprächsannahme (Vollduplex)

**Stern-Taste**  
Lang drücken = Tastensperre  
Aber: senden über PTT, Lautstärke und Notruf möglich

**Wichtige Display Symbole**

Ladezustand	Notruf	Lautstärke	Repeater Modus	Repeater gefunden

**Linke LED:**  
-rot blinkend -> Netzverlust  
-rot -> senden / Akku leer  
-grün -> empfangen / Akku voll  
-gelb -> Akku lädt

**Rechte LED blinkt BLAU**  
Zeigt eine neue Nachricht oder einen verpassten Anruf

**Verpasste Ereignisse aufrufen**  
Nachrichten oder Anrufe

**Navigationstasten**

**Telefontaste rot**  
1. Kurz drücken: Gespräch beenden oder abweisen  
2. Lang drücken: zurück zum Startbildschirm

**Smart-Menü**

Favoriten	1
Verschlüsselung E/A	2
Position senden	3
Hilferuf	4
Menü	5
Repeater Ein	6
Repeater Aus	7
TMO/DMO Umschalten	8
Gateway EIN	9
Gateway AUS	0

**Alphanummerische Tastatur**  
**Kurz Drücken** = Nummernwahl  
**Lang Drücken** = FMS-Status

**# - Taste:**  
Verschlüsselung Ein / Aus

**Gruppenwechsel:**

1. Mode-Taste drücken
2. Gruppen-Nr. eingeben
3. Mit PTT-Taste bestätigen